

Protur Roquetas Hotel & Spa



Caja Fuerte

- 1- Para abrir pulsar 123 y "Enter"
- 2- Una vez está abierta, para programar, marcar su propio código de 4 dígitos, después pulsar "Enter" (Se guardará su código personal)
- 3- Para abrir utilizará su código personal + "Enter"
- 4- Para cerrar, utilizará su código personal + "Enter" + "Close"

Safety Box

- 1- To unlock it, press 123 + "Enter" (It opens)
- 2- While it's open, press your own 4 digits code and then enter (It will save you personal number)
- 3- To open it, enter your pre-selected code + "Enter".
- 4- To close it, enter your pre-selected code + "Enter" + "Close"

Tresor

- 1- Geben Sie 123 + "Enter" ein (Die Tür wird geöffnet)
- 2- Geben Sie einen 4 stelligen Code ein und drücken Sie "Enter" (Ihr Code wird gespeichert)
- 3- Drücken Sie Zum öffnen ihren Code + "Enter"
- 4- Um zu schließen drücken Sie ihr Code + "Enter" + "Close".

Coffre-fort

- 1- Pour ouvrir la porte composez 123 + "Enter"
- 2- Marquer la nouveau code de 4 chiffres et appuyez "Enter" (Votre code sera sauvegardé)
- 3- Pour ouvrir, composez votre code + appuyez sur "Enter"
- 4- Pour fermer, composez votre code + appuyez sur "Enter" + "Close"